



PODKŁAD DO PARKIETU HOLZNER

Podkład akrylowy na bazie wody

Opis

PODKŁAD DO PARKIETU - akrylowy podkład na bazie wody do pokrywania parkietów i podłóg drewnianych przed nałożeniem lakieru na bazie wody. Łatwy w aplikacji, zmniejsza ryzyko bocznego sklejenia listew parkietowych oraz ogranicza wzrost włókien drzewnych.

Dane techniczne

Lepkość (DIN 4 mm, T 23 ° C)	20 ± 2 sek.
Zawartość ciał stałych	25 ± 2%
Czas schnięcia (T 20 ° C, wilgotność 65%):	
Pyłosuchość	60 min
Gotowy do szlifowania / ponownego malowania	2-4 godz. 7 dni
Pełna twardość	
Pokrycie (aplikacja wałkiem)	100-120 g /m ²
Narzędzia aplikacji	Wałek, pędzel
Opakowanie	5 L
Przechowywanie	12 miesięcy*

* przy przechowywaniu w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5 ° C do 25 ° C

Aplikacja

Powierzchnię należy oczyścić z brudu, usunąć wszystkie stare warstwy powłoki i przeszlifować powierzchnię do drewna. Do końcowego szlifowania użyj papieru o ziarnistości 120-150. Oczyść powierzchnię z kurzu i wytrzyj wilgotną szmatką. Nałóż Parquet Primer na przygotowaną powierzchnię. Wykończenie powierzchni lakierem wodnym TM „HOLZNER” za pomocą wałka. Po wyschnięciu pierwszą warstwę należy lekko przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 120-150. Dokładnie oczyść powierzchnię z kurzu. Drugą warstwę lakieru na bazie wody „HOLZNER” nałożyć wałkiem. Nie nakładać więcej niż 2 warstwy dziennie (1 warstwa podkładu i 1 warstwa lakieru lub 2 warstwy lakieru).

Uwaga! Przed nałożeniem dobrze wymieszać zawartość pojemnika. Podczas nakładania temperatura lakieru powinna wynosić: 15-25 °C.

Uwaga

Informacje zawarte w tym dokumencie są poprawne i odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy na temat użytkowania tego produktu. Jest opisywany jako wskazówka dotycząca optymalnego użytkowania i nie może służyć jako gwarancja ani specyfikacja. Ze względu na różnorodność zastosowań i metod obróbki materiałów i wyrobów gotowych, ważne jest, aby nasze produkty zostały odpowiednio przetestowane przed użyciem.